


如何更新 StoreJet 的 firmware?

注意:



1. 僅支援 SJ25M3, SJ25D3, SJ25H3P, SJ25A3K, and SJ35T3系列產品。
2. 所有USB 2.0系列的外接式硬碟及非StoreJet產品均不支援。



1. 請確認您的StoreJet可以被您的電腦所偵測到。
請將所附的USB 電源傳輸線的2 個USB 接頭都插到您電腦後方的USB 插槽上, 以確保有足夠的電流供應。
請勿使用 USB hub、延長線或其他的 USB 裝置以避免供電不足。
2. 執行"Transcend StoreJet Firmware updater"並點擊"Update"。



3. 此時, 會出現更新進度表及結果。



4. 請重新移除 StoreJet 並再次連接至您的電腦或電視使用。
5. 如更新失敗, 請您再重覆上述更新步驟。
若問題仍然存在, 請與我們聯繫, 謝謝。